

MOCCAMASTER

MOCCAMASTER

145 Cleaning Aid –
500ml

Produktblad

Produktblad – Moccamaster Cleaning Aid

1. Produktbeskrivning och användning

Moccamaster Cleaning Aid är en luktfri och effektiv rengöringsvätska som tar bort kaffeoljor, fettrester och smuts från kaffebryggare och termoskannor. Regelbunden rengöring med denna produkt hjälper din kaffemaskin att prestera på topp och ger bästa möjliga kaffesmak.

Med tiden kan kaffeoljor och partiklar fastna i bryggarens rör och behållare, vilket kan ge en bitter smak och försämra maskinens funktion. Moccamaster Cleaning Aid löser upp dessa beläggningar utan att lämna någon lukt eller eftersmak.

Produkten avlägsnar inte kalk och bör därför användas tillsammans med ett avkalkningsmedel för att hålla kaffemaskinen i bästa skick.

2. Tekniska specifikationer

- **Produktnamn:** Moccamaster Cleaning Aid
- **Typ:** Flytande rengöringsmedel för kaffebryggare
- **Volym:** 500 ml
- **Färg:** Svagt gul vätska
- **Lukt:** Ingen
- **pH-värde:** 10,9 (basisk)
- **Löslighet:** Fullständigt vattenlöslig
- **Användning:** För kaffebryggare och termoskannor
- **Rekommenderad rengöring:** Varannan vecka vid daglig användning
- **Dosering:** 25 ml per rengöring
- **Förvaring:** Ska förvaras i originalförpackning och vid temperaturer över +5°C

Moccamaster Cleaning Aid innehåller alkaliska ingredienser som löser upp kaffeoljor och organiska rester, men tar inte bort kalkavlagringar.

3. Användning

För att bibehålla kaffets goda smak rekommenderas regelbunden rengöring:

Rengöring av kaffebryggare

1. Häll 25 ml Moccamaster Cleaning Aid och 1 liter kallt vatten i bryggarens vattenbehållare.
2. Starta kaffebryggaren som vanligt.
3. Lösa delar som filterhållare och kanna kan rengöras i lösningen.
4. Efter rengöringen, kör två bryggningar med rent vatten för att skölja ur maskinen.

Rengöring av termoskanna

1. Häll 25 ml Moccamaster Cleaning Aid i kannan.
2. Fyll på med varmt vatten och låt verka i 15 minuter.
3. Rengör insidan med en borste.
4. Skölj noggrant med rent vatten innan användning.

Regelbunden rengöring avlägsnar fett och kaffeoljor som kan försämma smaken och förlänger livslängden på din kaffemaskin.

4. Förvaring och hållbarhet

- Förvaras i originalförpackning för att behålla kvaliteten.
- Får inte utsättas för temperaturer under +5°C, då detta kan påverka effektiviteten.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

5. Säkerhet

Riskklassificering

Enligt säkerhetsdatabladet klassas Moccamaster Cleaning Aid som Eye Irrit. 2; H319, vilket innebär att den kan orsaka ögonirritation.

Säkerhetsåtgärder

- Undvik kontakt med ögonen. Använd skyddshandskar eller skyddsglasögon vid hantering av koncentrerad lösning.
- Tvätta händerna efter användning.

Första hjälpen

- **Om produkten kommer i ögonen:** Skölj med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om det går. Vid kvarstående irritation, kontakta läkare.
- **Vid hudkontakt:** Tvätta noggrant med tvål och vatten.
- **Vid inandning:** Flytta personen till frisk luft.
- **Vid förtäring:** Skölj munnen och drick ett par glas vatten. Vid behov, kontakta Giftinformationscentralen.

Miljöhänsyn

- Helt vattenlöslig.
- Innehåller inga hormonstörande ämnen över 0,1 % (enligt EU-regler).
- Ska inte släppas ut i naturen.