

# Monteringsanvisning

Produkt : Lie

Bladreferens : 136891

Handtagsreferens : 136880

1- Skruva loss de två skruvarna i ringen.



2- Sätt ringen på bladets hake och för in den översta delen av handtaget under haken och i ringen.



3- För ringen och bladet nedåt tills haken fastnar i hålet på handtaget.



4- Spänn skruvarna ordentligt.

